


Accès à la goulotte d'organisation / goulotte à câbles



Presser en même temps les deux boutons de blocage rouges montés sous le plateau vers le haut.



Tirer le plateau vers soi - l'accès à la goulotte d'organisation / goulotte à câbles est alors libre.



Repousser en arrière le plateau jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Notice de fonctionnement **line**'desk - Réglage électrique de la hauteur



Ergodata AG
Würzgrabenstrasse 5
8048 Zürich
Tel. +41 44 439 49 00
Fax +41 44 439 49 09
info@ergodata.ch
www.ergodata.ch

Remarques techniques

Risque de pincement

Il y a un risque de pincement lors du changement de la position du plateau de la table. Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'objets ou de personnes dans la zone de danger et que rien ne puisse être accroché dans la zone de déplacement.

Réinitialisation manuelle

Dans certains cas, une réinitialisation manuelle peut être nécessaire. La procédure à suivre pour la réinitialisation est décrite à la page 3.

Réinitialisation en cas de panne de courant

En cas de panne de courant pendant le réglage de la hauteur, une réinitialisation manuelle peut s'avérer nécessaire.

Charge

La charge à laquelle la table est soumise ne doit pas dépasser 80 kg. Elle doit être répartie uniformément sur la table. Il faut éviter une charge pesant d'un seul côté.

Faible vitesse de déplacement

Avec cette fonction, la vitesse est automatiquement réduite lors du réglage avant d'arriver aux positions suivantes:

- position supérieure et inférieure du plateau de la table
- toutes les positions mémorisées

Surveillance continue de la mise en marche

Le système électronique surveille la durée d'actionnement des entraînements. Si la durée maximale admise est dépassée, l'électronique empêche, pour des raisons de sécurité, tout déplacement supplémentaire. L'alimentation, la commande et les entraînements sont ainsi protégés contre toute surcharge.

Résolution des erreurs - affichage de l'écran Memory

Les lampes s'allument avec LOCK Le blocage des touches (protection enfant) est activé.
Désactivation : Appuyez sur la touche mémoire S.
Puis appuyez sur la touche fléchée de blocage des touches **V**.

Ecran Memory



Mémorisation d'une position du plateau de la table

Déplacez-le à la hauteur voulue avec la touche fléchée vers le HAUT / le BAS.

Appuyez sur la touche mémoire **S** - S s'affiche à l'écran.

Appuyez sur la touche de position mémorisée 1, 2, 3 ou 4 - **S1, S2, S3 ou S4** s'affiche à l'écran.

Un double-clic sonore est généré et après env. 2 secondes, la position mémorisée du plateau de la table est indiquée.

Déplacer la table à une position mémorisée

Appuyez sur la touche de la position mémorisée, jusqu'à ce que la table atteigne la hauteur enregistrée.

Réinitialisation manuelle

Appuyez simultanément sur les deux touches fléchées jusqu'à ce que la table atteigne sa position la plus basse. La table peut ensuite être de nouveau utilisée normalement.