

Funktionsanleitung **multi**'desk - Rasterhöhenverstellung



Höhenverstellung



Die zwei Druckknöpfe am linken Tischfuss gleichzeitig mit beiden Daumen nach innen drücken. Tisch auf gewünschte Höhe 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80 oder 82 cm einstellen.



Druckknöpfe loslassen. Diese rasten durch Federkraft automatisch in der Verriegelungsposition ein.

Vorgang auf der rechts Tischseite wiederholen

Ergodata AG Würzgrabenstrasse 5 8048 Zürich Tel. 044 439 49 00 Fax. 044 439 49 09 info@ergodata.ch www.ergodata.ch