

Wichtiger Hinweis für Service:

Die liECO-Steuerbox ist mit 3 Buchsen ausgerüstet, wovon nur 2 Buchsen im Einsatz sind.

Beim ersten Einstecken initialisieren sich die zwei erstverwendeten Buchsen. Wird während eines Services oder Umbaus fälschlicherweise die nicht initialisierte Buchse verwendet, erscheint im Display die Fehlermeldung E 12/13 - der Tisch kann nicht mehr verstellt werden.

Behebung des Fehlers: Stecker an der Ursprungsbuchse einstecken.

Fehlermeldungen

line'desk und **system'desk**

Fehlermeldungen

Die Tischhandschalter, die mit einem Display ausgestattet sind, können Fehlermeldungen anzeigen. Diese Meldungen werden von der Steuerung generiert und geben Auskunft über mögliche Störungen und deren Ursache.

Erster Schritt bei Funktionsstörungen

Prüfen und Sicherstellen, dass alle Steckerverbindungen korrekt angeschlossen sind.

Code	Ursache	Behebung
	Allgemeiner Hinweis	Prüfen Sie zuerst, ob alle Stecker und Steckerverbindungen ordnungsgemäss angeschlossen sind.
E00 E01 E02	Interner Fehler in Kanal 1 Kanal 2 Kanal 3	Motorsteuerung ausschalten. Wenden Sie sich an den Kundendienst.
E12 E13 E14	Defekt in Buchse 1 Buchse 2 Buchse 3	Motorsteuerung ausschalten. Motorenkabel an der richtigen Buchse anschliessen. Reset durchführen.
E24 E25 E26 E60 E62	Überstrom Motor 1 Motor 2 Motor 3 Kollisionsschutz Überstrom Steuerung	Entfernen der eingeklemmten Objekte aus dem Fahrbereich. Ist der Tisch überladen: Last vom Tisch entfernen. Reset durchführen.
LOOK	Tastensperre / Kindersicherung aktiviert	Memorytaste S drücken. Anschliessen Pfeiltaste Tastensperre V drücken (links auf dem Memory-Display).

Stromunterbrechung

Alle Stromkabel vom Netz nehmen, 20 Sekunden warten. Stromkabel wieder einstecken. Reset durchführen.

Reset durchführen

Taste **S** oder Funktionstaste AUF und AB gleichzeitig solange gedrückt halten, bis sich der Tisch langsam bewegt und die Resetpositionshöhe von 104 cm erreicht hat.

Code	Ursache	Behebung
E36 E37 E38 E61	Plug detection Motorbuchse M1 Motorbuchse M2 Motorbuchse M3 Motor getauscht	Motorenkabel an der richtigen Buchse anschliessen. Reset durchführen.
E67	Zu hohe Spannung	Stromversorgungskabel ausstecken - wenden Sie sich an den Kundendienst.
E71	Anzeigeeinheit (cm bzw. Zoll)	Memorypositionstasten 1, 2 und Taste 'Tischplatte nach oben' gleichzeitig 3 Sekunden drücken. Loslassen. Im Display wird S und eine Nummer angezeigt, z.B. S7. Solange Taste 'Tischplatte nach oben' drücken, bis im Display S5 angezeigt wird. Zum speichern Taste S drücken. Falls die Anzeige bisher auf cm eingestellt war, wird jetzt Zoll angezeigt. Falls die Anzeige bisher auf Zoll eingestellt war, wird jetzt cm angezeigt.
E81	Interner Fehler	Reset durchführen. Stromversorgungskabel für ein paar Sekunden aus - und wieder einstecken. Tritt der Fehler regelmässig auf, Stromversorgungskabel ausstecken - wenden Sie sich an den Kundendienst.