

Affichage messages d'erreur
line'desk et **system'desk**



Ergodata AG
Würzgrabenstrasse 5
8048 Zürich
Tel. +41 44 439 49 00
Fax +41 44 439 49 09
info@ergodata.ch
www.ergodata.ch

Avertissements et messages d'erreur

Les commutateurs manuels de la table, équipés d'un écran, peuvent indiquer des avertissements et messages d'erreur. Ces messages sont générés par la commande et donnent des informations sur les dysfonctionnements possibles et leurs causes.

Code	Cause	Résolution
	Remarque générale	Tout d'abord, vérifiez que toutes les fiches et tous les raccordements de fiche sont correctement branchés.
E00 E01 E02	Erreur interne dans le canal 1 canal 2 canal 3	Mettez à l'arrêt la commande du moteur. Adressez-vous au service clientèle.
E12 E13 E14	Défaut au niveau de la prise 1 prise 2 prise 3	Mettez à l'arrêt la commande du moteur. Branchez le câble du moteur sur la douille adéquate.
E24 E25 E26 E60 E62	Surintensité Moteur 1 Moteur 2 Moteur 3 Protection anticollision Surintensité commande	Retirez les objets coincés dans la zone de déplacement. Si la table est surchargée : réduisez la charge pesant sur la table.
LOCK	Blocage des touches / protection enfant activée	Appuyez sur la touche mémoire S. Ensuite, appuyez sur la touche fléchée de blocage des touches V (à gauche sur l'écran Memory).

Réinitialisation

Appuyez simultanément sur les deux touches fléchées jusqu'à ce que la table atteigne sa position la plus basse.

Si nécessaire, retirez la fiche pendant quelques secondes, puis rebranchez-la avant d'effectuer une nouvelle réinitialisation.

Code	Cause	Résolution
E36 E37 E38 E61	Détection de prise Douille moteur M1 Douille moteur M2 Douille moteur M3 Moteur changé	Branchez le câble du moteur sur la douille adéquate. Effectuez une réinitialisation.
E67	Tension trop élevée	Débranchez le câble d'alimentation. Adressez-vous au service clientèle.
E81	Erreur interne	Effectuez une réinitialisation. Débranchez le câble d'alimentation pendant quelques secondes, puis rebranchez-le. Si l'erreur se produit régulièrement, débranchez le câble d'alimentation. Adressez-vous au service clientèle.
	Remarque importante pour l'entretien :	Le boîtier de commande liECO est équipé de 3 douilles dont seulement 2 sont utilisées. Lors du premier branchement, les deux douilles utilisées en premier s'initialisent. Si lors d'un entretien ou lors d'un rééquipement, la douille non initialisée est utilisée par erreur, le message d'erreur E12/13 s'affiche ; la table ne peut plus être réglée. Résolution de l'erreur : branchez la fiche sur la douille d'origine.