


Funktionsanleitung  
**line'**desk - Rasterhöhenverstellung




Ergodata AG  
Würzgrabenstrasse 5  
8048 Zürich  
Tel. 044 439 49 00  
Fax. 044 439 49 09  
info@ergodata.ch  
www.ergodata.ch

## Höhenverstellung




Die zwei Druckknöpfe am linken Tischfuss gleichzeitig mit beiden Daumen nach innen drücken. Tisch auf gewünschte Höhe 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80 oder 82 cm einstellen.



Druckknöpfe loslassen. Diese rasten durch Federkraft automatisch in der Verriegelungsposition ein.

Vorgang am rechten Tischfuss wiederholen.

## Zugang zu Organisations- und Kabelwanne




Die zwei roten, unter der Platte montierten Arretierungen nach aussen drücken




Platte zu sich ziehen - der Zugang zur Organisations- und Kabelwanne ist frei

Platte zurück schieben



Die zwei roten Arretierungen wieder schliessen (nach innen drücken)

## Neigungsverstellung (optional)



Das unter der Tischplatte, hinter der vorderen Quertraverse liegende Rohr mit einer Hand zu sich ziehen



Mit der anderen Hand die Platte an der Vorderkante nach unten drücken und die gewünschte Neigung einstellen